

Syco RX-160 – Guide rapide

Allumer/éteindre/volume : Avec le bouton rotatif situé en haut de l'appareil vous pouvez allumer et éteindre l'appareil. Pour régler le volume vous tournez le même bouton jusqu'à ce que vous obtenez le volume souhaité.

Utiliser la radio (uniquement pour le modèle avec FM) : Vous pouvez allumer ou éteindre la radio en tenant le bouton du bas au côté gauche de l'appareil enfoncé pendant quelques secondes. Avec les touches fléchées ou touches numériques vous pouvez régler la fréquence souhaitée.

Programmer des fréquences supplémentaires : Le Syco Rx-160 est livré avec les fréquences de la Fédération Belge de Cyclisme préprogrammées. Si vous désirez vous pouvez facilement ajouter d'autres fréquences.

- Déverrouiller si nécessaire en appuyant sur 'clé' jusqu'à ce que vous entendez la tonalité de déverrouillage.
- Appuyez une fois ou deux fois sur 'VM' (en bas à droite sur le clavier) jusqu'à ce que vous voyez uniquement la fréquence sur l'écran (donc plus de chiffre plus petit à la droite de la fréquence).
- Entrez la fréquence que vous désirez enregistrer
- Appuyez sur 'f'
- Appuyez sur 'clé'
- Choisissez un canal libre avec les touches fléchées (chiffre clignotant à côté de la fréquence)
- Appuyez encore une fois sur 'f' pour confirmer.

Syco RX-160 – Beknopte handleiding

Aan- / uitschakelen / Volume : Met de draaiknop bovenaan het toestel kan u het toestel eenvoudig in- en uitschakelen. Om het volume te regelen draait u diezelfde knop links of rechts tot u het gewenste volume bereikt.

Radio gebruiken (enkel voor het model met FM) : Door de onderste knop aan de linkerkzijde van het toestel gedurende enkele seconden in te drukken kan u de radio in- of uitschakelen. Met de pijltjestoetsen of de cijfertoetsen kan u de gewenste frequentie instellen.

Extra frequenties programmeren : De Syco Rx-160 wordt geleverd met de frequenties van de Belgische wielerbond voorgeprogrammeerd. U kan indien u dit wenst makkelijk andere frequenties toevoegen.

- Ontgrendel indien nodig door op sleutel te drukken tot u de ontgrendelingston hoort.
- Druk éénmaal of tweemaal op 'VM' (rechtsbeneden op het klavier) tot u op het scherm enkel de frequentie ziet (dus geen kleiner cijfer meer rechts van de frequentie).
- Geef de frequentie in die u wenst op te slaan
- Druk op 'f'
- Druk op 'sleutel'
- Kies een vrij kanaal met de pijltjestoetsen (knipperend getal naast de frequentie)
- Druk nogmaals op 'f' om te bevestigen.